

Herd und Backofen in der Leinger Hütte


Die Hütte verfügt über einen Gasherd mit 4 großen und 2 kleinen Flammen und einen ebenfalls mit Gas betriebenen Backofen.

Das Warmhaltefach links neben dem Backofen ist nicht angeschlossen und funktioniert nicht!




1. Einschalten des Herdes

Jeder Brenner verfügt über eine eigene Starterflamme, die ihr während eurer Veranstaltung anlassen könnt.




- Drückt den Schalter ein, dreht ihn eine Achtelumdrehung auf das Symbol mit der Flamme und zündet die Starterflamme an.
- Haltet den Schalter gedrückt, bis die Gassicherung nicht mehr ausgeht.
- Zum Kochen einfach weiter gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Nach dem Kochen wieder auf das Symbol mit der Flamme drehen



2. Einschalten des Backofens

Auch der Backofen verfügt über eine Starterflamme. Diese müsst ihr zunächst anzünden.

- Im Backofen den kleinen Deckel hochheben
- den kleinen roten Knopf gedrückt halten und die Flamme anzünden. Die Gassicherung braucht ziemlich lange, bis sie nicht mehr ausgeht – etwas Geduld beim drücken, bitte!
- Dreht den braunen Knopf gegen den Uhrzeigersinn um den Backofen zu heizen.
- Wenn ihr den Backofen nicht mehr braucht, lasst ihn abkühlen und blast dann die Starterflamme aus!



Achtung: Der Backofen hat keinen Thermostat – die Zahlenangaben auf dem Drehknopf sind reichlich willkürlich.